

Инструкция за видеоизлъчването в изборния ден

Целта на настоящата инструкция е да подпомогне председателя на СИК при извършване на видеозаснемането и видеоизлъчването **след края на гласуването**. Видеоизлъчването трябва да стартира веднага след приключване на гласуването в секцията и е активно по време на **броенето на бюлетините и съставянето на СИК протокола**. Ако няма условия за онлайн видеоизлъчване поради проблеми с връзката, системата ще извърши автоматично запис на устройството, който в последствие ще бъде публикуван онлайн.

С КАКВО РАЗПОЛАГАТЕ

Устройство за видеоизлъчване

Адаптер за зареждане и кабел

Стойка

Настоящата инструкция



ЗА НЕДЕЛЯ – СЛЕД КРАЯ НА ГЛАСУВАНЕТО

ПОДГОТОВКА

1

Изберете маса, на която ще бъдат разположени стойката и устройството. Необходимо е в близост да има електрически контакт, в който да включите адаптера при нужда.

2

Устройството ще излъчва от основната камера на гърба на екрана. Изберете място за стойката така, че камерата да не е обръната срещу прозорец или друг източник на светлина.

3

Извадете стойката и я разположете така, че да ви бъде удобно да работите, показват бюлетините и попълвате СИК протокола.

4

Извадете устройството от кутията и го поставете на стойката.

УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗЛЪЧВАНЕТО

5

Стартирайте устройството като задържите бутона за включване от лявата страна на апарата.



6

Изчакайте зареждането докато се появи екрана с бутон **Сканирайте QR код**. Натиснете го.



7

Поставете за кратко пред камерата на устройството QR кода в долната дясна част на тази инструкция.



Системата ще сканира кода и ще стартира автоматично излъчването и записа.

На екрана на устройството можете да наблюдавате накъде е насочена камерата и при необходимост да коригирате позицията на стойката.

Записването и излъчването се извършват в периода от обявяване на гласуването за приключило до съставяне, включително подписване, на протоколите на секционната избирателна комисия.

Устройството за видеонаблюдение се включва от председателя на СИК след обявяване на гласуването за приключило и се изключва от същия след подписване на протоколите на СИК от всички членове на комисията.

i

8

След приключване на дейностите изключете устройството като задържите бутона за включване и изберете „Изключване“.



9

Приберете устройството и адаптера към него в кутията и сгънете стойката. Приберете всичко, **заедно с инструкцията**, в предоставения плик. **Не забравяйте да предадете пакета в ОИК.**

СКАНИРАЙТЕ ТУК

